



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör.

Utbyteskit för badrumsskåp där T5 och T8 lysrör används.

Medföljer i kitet:

- 650mm lång vitlackerad aluminiumstomme, kapbar var 25mm, ned till 500mm.
- 650mm lång 3000K CRI90 24V LED-list med snabbkoppling, kapbar var 25mm. 1950lm vid 650mm (75lm/25mm)
- 24V drivdon med plint för enkel inkoppling på primärsidan och snabbkoppling på sekundärsidan.
- 2st skruvar.
- Dubbelhäftande fästkuddar.

1 Bryt strömmen och demontera befintlig elinstallation i badrumsskåpet. Måtta och kapa stommen, minst 10mm ska vara fritt på vardera sida från stommens kant i badrumsskåpet. Mät ut eventuella ojämnheter där stommen ska monteras och klipp ur för dom på stommen. Stommen kan kapas med tex plåtsax.

Av ↓

2 Montera LED-listen på stommen så att det är minst 10mm utrymme på vardera sida.

Torka bort damm och smuts där stomme, drivdon och plint ska fästas med medföljande fästkuddar. Applicera medskickade fästkuddar på stomme, drivdon och eventuellt plint. Vid badrumsskåp i metall ska plinten istället monteras med medföljande skruv för att jorda badrumsskåpet.

3 Koppla ihop snabbkoppling från LED-list med snabbkopplingen på drivdonet.

Koppla ihop snabbkoppling från LED-list med snabbkopplingen på drivdonet.

På ↗