



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

1. Stäng av strömmen. Montera ur och sortera lysrör, kablage och elektronik ur den befintliga armaturen för återvinning.
- 2a. Förborra i armaturen med cc 1110mm för Utbyteskit 50W eller cc 1410mm för Utbyteskit 75W och 100W. Öppna utbyteskitet genom att dra i fliken på gaveln Använd sedan skruv och mutter för att fästa utbyteskitet i den gamla armaturen, även den lösa jordkabeln med ringkabelsko i änden.
- 2b. Öppna utbyteskitet genom att dra i fliken på gaveln, använd självborrande plåtskruv och fäst utbyteskitet i den gamla armaturen, även den lösa jordkabeln med ringkabelsko i änden.
3. Koppla in kablage i plintarna för utbyteskitet.
4. Stäng utbyteskitet och slå på strömmen.

Ytterhölje kabel Ø: 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 8-12mm



1

Av ↙

Montera ur lysrör, kablage och elektronik i armaturen.

Sorteras som Lysrör i återvinningen. OBS! Farligt avfall.

Sorteras som Elavfall (Bygg) i återvinningen. OBS! Farligt avfall.

2

DRA ↘

DRA ↙

cc 1150mm / 1450mm

cc 1110mm / 1410mm

3

4

På ↗