



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se



För tillbehör se www.westal.se

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ytterhöjje kabel \varnothing : 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skalllängd ledare: 5-15mm



Installation ögla:

1		2		3	
	Montera en krok i taket.		Häng upp armaturen.		Koppla enligt kopplingschema.

Installation bygel:

1		2		3	
	Skruva fast fästet.		Koppla enligt kopplingschema.		Justera fästet till önskad vinkel.

Kopplingschema

brun	--L--				etikett	L	L
blå	--N--				etikett	N	N
gul/grön					etikett	GND	GND

1-10V dimbar

lila	DIM+				etikett	1-10V D+	1-10V D+
grå	DIM-				etikett	1-10V D-	1-10V D-