

Manual

Alefors, Arnäs, Arnäs II, Nisse, Stall, Tellus upp, Tellus ned

WESTAL®



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av flexrör / kabel.
Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta flexrör / kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation

E27: Max 60W

Tillbehör hörnfäste

Svart	77 215 32
Alugrå	77 21533
Vit	77 215 31
Galv	77 215 30

Ytterhölje flexrör / kabel Ø: 5-16 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare:5-15mm

