



Manual

Utanpåliggande ram till panel


WESTAL[®]




Skruva fast ramen i taket



Skruva loss sidan på ramen



Koppla in drivdon (se manual för drivdon). För in LED panelen i ramen



Montera tillbaka sidan av ramen