



**OBS: All installation ska ut öras av en behörig installatör**


IP-klassning gäller vid installation och gäller framsidan av armaturen. Lämplig montagehöjd 1,8m-3m. Undvik att placera armaturen nära värmekälla eller luftkonditionering för att kunna garantera goda sensor egenskaper.

**Ljuskälla**

Integrerad LED: Enligt specifikation

**Inställningar sensor**

Ljussensor: <3-2000LUX  
Håltid: Min.10sec±3sec  
Max.5min±1min




Ej utbytbart LED ljuskälla.



Ytterhölje kabel Ø: 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare:5-15mm



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

