


# Manual

Markfäste 6118-00, till Tellus Pollare

# WESTAL®



**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

1. Börja med skjuta in pollarröret i markfästet (a). Fortsätt sen med skruva åt adaptern (b) och avsluta med att skruva in den självborrande skruven (c) på sidan av markfästet.

2. Markfästet placeras 480-500mm ner i marken. Inkopplingen på Tellus pollare sitter i botten på armaturhuset.

Vid kabelförläggning i mark så är det krav på att starkström ska läggas i skyddsror.

För tillbehör se  
[www.westal.se](http://www.westal.se)

