



LED får bytas av fackman.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör
Infälld armatur för inomhusbruk.
Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.



Drivdon får bytas av fackman.

För tillbehör se www.westal.se

