

Manual

Athena 12- 18- 25- 35W On/Off, Flex

WESTAL®



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall införing av kabel ske genom slitsarna på locket som täcker anslutningspunkten på armaturens bakstycke. Ett snitt med exempelvis kniv i locket kan orsaka att tätningen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Dimbar med både fram- och bakkantsdimmer. För mer info besök www.westal.se

Ytterhölje flexrör / kabel \varnothing : 5-25 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm



Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

