

# WESTAL®



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

## Monteringsanvisning för infälld LED panel WLP

1. Lyft bort takplattan.
2. Anslut LED panelen och drivdonet genom kopplingsplinten som sitter på drivdonet enligt bilden.
3. Fäst upp LED panelen i det lediga utrymmet i undertaket.
4. Se till att panelen är rätt fäst och inkopplad innan du ansluter strömmen.

## Säkerhetsföreskrifter LED panel WLP

1. Läs instruktionerna noga före installationen påbörjas.
2. Denna installation kräver behörig elektriker. Även för underhåll krävs behörig elektriker.
3. Stäng av strömmen före installation eller underhållsarbetets påbörjan.
4. Kontrollera att kablarna är rätt anslutna innan strömmen slås på.
5. Se till att panelerna har tillräckligt med luft/ventilation runt sig så att de aldrig kan täcktas av isolering eller annat material.
6. WLB-B är dimbar med ett flertal Triac-dimrar.
7. WLP är endast till för inomhusbruk.
8. Omgivningstemperatur: -10gr C till 45 gr C
9. Bländskyddet i PS är känslig för UV-ljus. Utsätts panelen för UV-ljus kommer bländskyddet gulna.

## Varning:

1. Slå alltid av strömmen före installation.
2. Anslut endast strömmen först efter färdigställd installation.
3. Se till att materialet som bär panelen klarar dess tyngd.

